

COOKSTART

調理開始のお知らせ

加熱前



加熱後

※加熱すると内面に模様が現れて
調理開始のお知らせしてくれる♪
※注ぎやすい大きいな両口付き♪



フライパン 20cm (高さ 6.0 cm)



フライパン 24cm (高さ 6.5 cm)



フライパン 26cm (高さ 7.0 cm)



フライパン 28cm (高さ 7.5 cm)

材料の種類/本体：アルミニウム合金

はり底：ステンレス鋼（クロム 16%）（底の厚さ：2.5 mm（はり底部を含む））

表面加工/内面：ふっ素樹脂塗膜加工 外面：耐熱焼付塗装（底面を除く）

その他の材料/ハンドル：フェノール樹脂

この商品は下記の加熱器具でご使用いただけます。

※IH(200V)は中火以下でご使用下さい。



ガスコンロ



100V・200V
電磁調理器



シーズ
ヒーター



ハロゲン
ヒーター



エンクロ
ヒーター



ラジェント
ヒーター